



SAFETY FLASH: REDDINGSVEST

GOOD PRACTICE

- ✔ Draag het reddingsvest zo dat er een vuist past tussen borstbanden en lichaam
- ✔ Controleer regelmatig de keuringsdatum van het reddingsvest
- ✔ Laat het reddingsvest 1x per jaar keuren door een erkende leverancier
- ✔ Controleer het reddingsvest regelmatig op schade aan patronen, borgklips, automaat, smelttabletten, nylon beschermhoes en banden
- ✔ Houd voldoende voorraad aan van tabletten, borgklips en patronen
- ✔ Doe altijd een visuele controle op het reddingsvest voor gebruik
- ✔ Gebruik kruisband indien deze onderdeel is van het reddingsvest



Een goed werkend en gedragen reddingsvest draait u op uw rug zodra u in het water ligt.
Daardoor kunt u blijven ademen, ook als u bewusteloos bent!



BAD PRACTICE

- ✘ Zonder reddingsvest in gevaarlijke zones aan dek lopen
- ✘ Het reddingsvest onder de kleding (overalls, tassen en jassen) dragen
- ✘ Het reddingsvest losjes aantrekken
- ✘ Een niet gekeurd reddingsvest dragen
- ✘ Een beschadigd reddingsvest dragen
- ✘ Het gaspatroon losschroeven tijdens bijvoorbeeld het boenen aan dek
- ✘ Het handactivatiekoordje in het reddingsvest verbergen
- ✘ Kruisband wegnippen van het reddingsvest

ACTIE VRAGEN:

- Wat zijn de gevaarlijke zones aan dek? Bij welke handelingen dient een reddingsvest gedragen te worden?
- Waar controleer je op bij een visuele check voor gebruik? En wat zijn de controlepunten bij een periodieke controle?
- Hoe helpen we elkaar? (bijvoorbeeld: aanspreken op onveilig gedrag: het niet (correct) dragen van het reddingsvest)

Disclaimer: De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het Platform Zero Incidents en haar deelnemers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., dient daarom altijd vooraf gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. Het verspreiden van dit document onder derden is toegestaan mits dit in de originele vorm plaatsvindt.

